

Bedienungsanleitung für Spieluhr "Arche Noah"

Aufziehen der Spieluhr nur am Schlüssel durch vorsichtiges drehen in Uhrzeigersinn, dabei die Laufscheibe nicht festhalten.
Das Spielwerk kann nicht angehalten werden.

User guide for musical box "Arche Noah"

Draw up the musical box only at the key
by careful turn in clockwise direction.

Thereby do not hold the run disk.

Stop the musical mechanism is not possible.

Not for children under 3 years.